

Procedure di reset del contatore Tamburo/Toner su macchine laser Epson

PROCEDIMENTO PER AZZERARE IL LIVELLO DI TONER PER EPSON 5700-5900-6100

Aprire la cartella stampanti e selezionare la stampante **EPL 5700-5900-6100** a seconda del modello, cliccare il tasto destro del mouse a questo punto selezionare **PROPRIETA'** dal menu a tendina.

Nella nuova schermata selezionare **IMPOSTAZIONI OPZIONALI** e poi selezionare **IMPOSTA STAMPANTE**. A questo punto per azzerare il livello di toner della nuova cartuccia inserita cliccare sulla scritta **AZZERA LIVELLO TONER**, una volta fatto cliccare su **ESEGUI** e poi su **OK**.

PROCEDIMENTO PER AZZERARE IL DRUM PER EPSON 5700-5900-6100

Aprire la cartella stampanti e selezionare la stampante **EPL 5700-5900-6100** a seconda del modello, cliccare il tasto destro del mouse a questo punto selezionare **PROPRIETA'** dal menu a tendina.

Nella nuova schermata selezionare **IMPOSTAZIONI OPZIONALI** e poi selezionare **IMPOSTA STAMPANTE**. A questo punto per azzerare il drum cliccare sulla scritta **AZZERA LIVELLO OPC**, una volta fatto cliccare su **ESEGUI** e poi su **OK**.

Mostrerà la scritta "DRUM CLEAR". Chiudere il coperchio frontale: il contatore risulterà ora azzerato.

MINOLTA PAGERWORKS 1350

Installare il nuovo drum e la cartuccia e chiudere lo sportello.

Assicurarsi che la stampante sia spenta e premere il tasto **START/STOP** e **INFORMATION** contemporaneamente.

Mentre si tengono premuti i tasti accendere la stampante. Quando la luce verde (READY) e la luce rossa (ERRORE) sono accese il drum è resettato .

EPSON EPL-6200 e LP-2500

Installare il nuovo drum e la cartuccia e chiudere lo sportello.

Assicurarsi che la stampante sia spenta e premere il tasto **START/STOP** e **INFORMATION** contemporaneamente.

Mentre si tengono premuti i tasti accendere la stampante. Quando la luce verde (READY) e la luce rossa (ERRORE) sono accese il drum è resettato .

EPSON EPL-6200L e LP-1400

In questo caso il drum viene resettato tramite il software di gestione della stampante.

Selezionare la stampante dalla cartella stampanti, selezionare proprietà della stampante.

Selezionare **IMPOSTAZIONI OPZIONALI (OPTIONAL SETTING)** e poi **IMPOSTA STAMPANTE (SETTING PRINTER)**. Selezionare **AZZERA LIVELLO OPC (RESET OPC LEVEL)**, confermare la scelta e il drum sarà resettato.