

# Cartuccia CANON PG-37 / PG-40 / PG-50 Nero

## Istruzioni per la ricarica



fig. 1

fig. 2


1. Riporre la cartuccia, con la testina rivolta verso il basso, su una superficie assorbente (es. Panno carta) nel caso si verificassero delle perdite e con i contatti rivolti verso la direzione opposta alla vostra.

2. Sollevare l'adesivo posto sul tappo della cartuccia a partire dall'angolo anteriore sinistro senza staccarlo completamente (lasciare l'angolo posteriore destro incollato), a questo punto si può scorgere il foro di riempimento. Utilizzare un qualsiasi attrezzo (trapano, vite, ecc.) per allargare il foro per permettere l'infilaggio dell'ago.

3. Inserire l'ago lasciando defluire l'inchiostro (fig. 2). molto lentamente per circa 10 ml. Pulire eventuali fuoriuscite quindi installare la cartuccia nella stampante. **Non installare MAI la cartuccia se perde inchiostro. Non utilizzare MAI nastro adesivo!**

**ATTENZIONE !** a cartucce reinserite, la stampante continuerà a segnalare 'inchiostro esaurito', ma la cartuccia stamperà comunque.

**PER le stampanti serie IP** premere il tasto di avanzamento pagina (posto sotto quello di accensione) per mettere la stampante on-line.

**PER le stampanti serie MP** tenere premuto per almeno 6 secondi il tasto stop/reset  e poi rilasciarlo. La segnalazione di errore si spegne e la stampa può iniziare. Ripetere la procedura per ogni cartuccia sostituita.