

SUGGERIMENTI PER UNA RICARICA OTTIMALE

Al termine del processo di ricarica prendere la cartuccia e premere (tamponare) delicatamente la testina su un panno morbido (es. carta assorbente) lasciarla qualche minuto in modo da fare fuoriuscire l'inchiostro in eccesso, pulire la testina ed inserirla nuovamente nella stampante.

Si consiglia di ridurre al minimo la permanenza della stessa fuori dalla stampante per evitare che i microfori si ostruiscano e danneggino irrimediabilmente la cartuccia.

Si consiglia di ricaricare la cartuccia appena la stessa inizia a stampare male, evitare di lasciare la cartuccia scarica per molto tempo.

Se la cartuccia, prima della ricarica, presenta incrostazioni di inchiostro sulla testina si consiglia di immergere la "sola" la testina della cartuccia per 30 - 60 minuti in acqua calda.

PROBLEMI COMUNI DOPO LA RICARICA

Se dalla testina non dovesse fuoriuscire l'inchiostro, provare ad introdurre dell'aria con la siringa (dopo avere tolto l'ago) dal foro dove si è introdotto l'inchiostro.

Qualora vi siano dei microfori otturati si può provare a immergere la "sola" la testina della cartuccia per 30 - 60 minuti in acqua calda, asciugare ed effettuare dei cicli di pulizia nella stampante.

Qualora si vedono macchie di inchiostro sul foglio di stampa significa che vi è inchiostro in eccesso, ripetere l'operazione sulla carta assorbente.

AVVERTENZA: NON INGERIRE, TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI