

Cartuccia BC 21/24 Nero e Colore

Istruzioni per la ricarica



Fig 1




Fig 2

1. Riporre la cartuccia, con le spugne rivolte verso l'alto, su una superficie assorbente (es. Panno carta) nel caso si verificassero delle perdite (fig. 1)
2. Lasciare gocciolare sulla spugna della cartuccia 5/6 ml d'inchiostro nero e 4/5 ml d'inchiostro per ogni colore (fig. 2)
3. Lasciare riposare la cartuccia per 3-5 minuti
4. Installare la cartuccia nella stampante ed eseguire un ciclo di pulizia