



Cartuccia HP 27/57 nero e 28/58 Colore

Istruzioni per la ricarica



1. Riporre la cartuccia, con la testina rivolta verso il basso, su una superficie assorbente (es. Panno carta) nel caso si verificassero delle perdite e con i contatti rivolti verso la direzione opposta alla vostra.
2. Sollevare l'adesivo posto sul tappo della cartuccia a partire dall'angolo anteriore sinistro senza staccarlo completamente (lasciare l'angolo posteriore destro incollato), a questo punto si possono scorgere i tre fori di riempimento.
3. Inserire l'ago in ciascun foro lasciando defluire l'inchiostro (fig. 1). **Attenzione !** nel caso di cartuccia a colori inserire gli inchiostri come mostrato in figura (3/5 ml per ogni camera - fig. 2) - nel caso di cartuccia nera riempire tutte e tre le camere con 5/7 ml di inchiostro nero.
4. Installare la cartuccia nella stampante ed eseguire un ciclo di pulizia