



INK M40 Nero

Istruzioni per la ricarica



1. Riporre la cartuccia, con la testina verso il basso, su una superficie assorbente (es. Panno carta) nel caso si verificassero delle perdite.
2. Allargare il foro centrale e sulla stessa linea eseguire a circa 1,2 cm (in prossimità dei rialzi di plastica) altri 2 fori (fig. 1)
2. Inserire l'ago nei 3 fori di riempimento lasciando fluire 5 ml d'inchiostro in ciascuno di essi (fig. 2)
3. Lasciare riposare la cartuccia per 3-5 minuti
4. Installare la cartuccia nella stampante ed eseguire fino a tre cicli di pulizia