

Cartuccia Serie LEXMARK N0026 / L0032 colore

Istruzioni per la ricarica




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2

Giallo

Ciano

Magenta

1. Riporre la cartuccia, con la testina verso il basso, su una superficie assorbente (es. Panno carta) nel caso si verificassero delle perdite.

2. Con l'aiuto di una taglierina rimuovere il tappo della cartuccia. (fig. 1).

3. Inserire l'ago nel foro posto sulla parte superiore di ciascun serbatoio di colore, spingerlo nella spugna e lasciare fluire 3-5 ml d'inchiostro (fig. 2). **ATTENZIONE!** la parte superiore delle spugne sporca di inchiostro indica che il serbatoio è pieno, un eccessivo riempimento potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento della cartuccia.

3. Incollare il tappo o fermarlo con del nastro adesivo e lasciare riposare la cartuccia per 3-5 minuti.

4. Installare la cartuccia nella stampante ed eseguire fino a tre cicli di pulizia.